

FORMULIER 7 (versie 250206): Instructie duofiets en stalling Fietsmaatjes Amersfoort

Locatie: Mgr. Blom – hulp bij het uitproberen van de fiets voordat u de gast uitnodigt

Ophalen van de duofiets

Het fietsmaatje neemt van huis een droogdoek mee en neemt deze ook weer mee naar huis.

1. Sluit gedeeltelijk het hek.
2. Opent het sleutelkastje met de betreffende code (*is bekend*).
3. Pakt de sleutel van de Veloboxx, opent de Veloboxx door de sleutel een halve slag te draaien. Geen druk op uitoefenen.
4. Pakt het bovenste handvat en pakt vervolgens het onderste handvat en opent de schuifdeur.
5. Opent het tweede sleutelkastje en pakt de fietssleutel en de sleutel van het fietsslot.
6. Maakt het hangslot om het voorwiel en het fietsslot los. Legt het fietsslot in het mandje.
7. Doet de handrem (*grijze klem onder het stuur*) van de fiets en rijdt de fiets een klein stukje naar voren.
8. Ontkoppelt de accu van de oplader en legt het verbindingstuk droog en schoon weg.
9. Rijdt de fiets uit de Veloboxx en checkt of de accu's vol zijn (*knopje op de accu - groene lampjes*).
10. Controleert de banden en pompt ze zo nodig op. De fietspomp staat in de Veloboxx.
11. Sluit de Veloboxx en stopt de sleutel in het sleutelkastje.
12. Zet het hek weer volledig open.
13. Probeert de stoeltjes - kunnen naar voor en naar achter schuiven door de hendel aan de linkerkant van de bestuurder en de rechterkant van de gast een stukje uit te trekken.
14. Beweegt de armleuningen. Ze kunnen onafhankelijk van elkaar omhoog en omlaag. Zet de rechter armleuning omhoog voordat de gast opstapt.
15. Draait het stoeltje van de gast: drukt de hendel met de ronde knop, aan de rechterkant van het stoeltje in en draait. De gast kan zo indien nodig eenvoudig opstappen en met hulp terugdraaien.
16. Doet de armleuningen na het opstappen van de gast weer naar beneden.
17. Bekijkt de voetenbakjes en de sluitingen. De ski-sluitingen trekt u om de voeten.
18. Probeert de gordel. Bij iedere gast wordt de gordel omgedaan.
19. Probeert de hydraulische rem. Deze gebruikt u bij het op- en afstappen van de gasten. Om de hydrorem vast te zetten, knijpt de linkerrem in en zet de rem met het zwarte hendeltje vast door dit naar buiten open te klappen. Voor het weggrijden klapt u het zwarte met rode hendeltje weer dicht.
20. Bekijkt het display: aan/uit (*knop langer ingedrukt houden*), ondersteuning hoger (*met de + knop een keuze maken uit 1-2-3*).
21. De knop met de 'fiets' is de starthulp voor het vergemakkelijken van het optrekken.

Terugzetten van de duofiets door fietsmaatje

1. Sluit wederom gedeeltelijk het hek.
2. Pakt de stoffer uit de Veloboxx en veegt het ergste zand/modder van de fiets.
3. Pakt de sleutel van de Veloboxx uit het sleutelkastje (*code is bekend*).
4. Parkeert de fiets een stukje schuin achteruit in de Veloboxx.
5. Zet de display uit (*knop langer ingedrukt houden*).
6. Sluit vervolgens eerst de te laden accu aan de oplader aan.
7. Zet dan de fiets goed op zijn plaats: stuur scheef en handrem erop.
8. Zet de fiets op slot en doe het hangslot om het voorwiel.
9. Bergt de fietssleuteltjes op in het sleutelkastje.
10. Sluit de Veloboxx.
11. Bergt de sleutel van de Veloboxx op in het sleutelkastje. Draai de code door en sluit het klepje.
12. Opent het hek weer volledig.

Accu's

1. In principe blijven de accu's op de duofiets: de voltage wordt geleverd door de accu onder de bestuurderskant.
2. Opladen kan op de fiets: u sluit de oplader aan en laat de fiets zo staan.
3. Aansluiten is een soort klik-systeem: u houdt het verbindende stukje voor de aansluiting van de accu en het klikt als vanzelf vast.
4. Is een van de accu's leeg kunt u de overschakelen naar de andere accu zonder de accu's te verwisselen (*zwarte schakelknop tussen bestuurder en gast*).
5. Het is wel zaak beide accu's om en om te gebruiken: oneven - bestuurderskant/even weken - gast.
6. Accu verwijderen: u drukt het uitstekende knopje in en trekt de accu voorzichtig naar achteren.
7. Accu aanbrengen: u schuift hem voorzichtig op de rails en duwt hem vast.

Accu's en kou – 'broedbox'

1. Bij een temperatuur onder de 5 graden haalt u de accu van de fiets af voor het opladen.
2. U legt de accu op zijn kop in de broedbox. Oplader erop en u sluit de accu aan.
3. Groene lampje brandt op de accu. Het rode op de oplader.
4. U controleert de warmtestand van het verwarmingselement: zwarte streep.
5. Sluit de broedbox. De snoeren passen door de deksel.
6. Plaats van de broedbox: links achterin de Veloboxx. Daar is het het droogst.

Voetenplank en transportbak

1. De voetenplank wordt gebruikt als de gast niet kan meetrappen. U klapt de plank uit als de gast op de fiets zit en zet de voeten erop.
2. Aandachtspunt: de trappers kunnen bewegen. Zorg dat u ze zo neerzet zodat de voeten van de gast nooit worden geraakt.
3. De transportbak kunt u achterop de fiets schuiven. Wordt van tevoren bevestigd wanneer u voor de gast een transportrolstoel of rollator wilt meenemen. Bij terugkomst haalt u de bak weer van de fiets en zet deze tegen de linkerkant van de Veloboxx weg.

Tassen en hun inhoud

1. De tassen zijn waterdicht, mits goed dichtgerold.
2. Spullen die nat worden en in de tas blijven zitten gaan schimmelen. Voorkom dit.
3. In de tas zit een EHBO-set, bandenplakspullen, een extra das en muts en een regenponcho.
4. In de tas bevindt zich ook een driepuntsgordel voor gasten die geen goede zitbalans meer hebben.
5. En een geplastificeerde calamiteitenkaart (*formulier 4*).

Driepuntsgordel

1. Omdoen.

Stuurhandmoffen, warmtecape en broek

1. Omdoen.
2. Voor de gasten heeft Fietsmaatjes Amersfoort een mooi pak en fietshandmoffen gesponsord gekregen dat hen uitstekend beschermd tegen de kou. Beide gaan over de eigen kleding en handschoenen heen.
3. Het hangt binnen aan de kapstok in het kantoortje van de coördinator welzijn. Restaurant door, gang linksaf, nummer 0.25. De cape en broek slaat u eenvoudig om terwijl de gast al op de fiets zit.
4. Zijn de cape, de broek en/of fietshandmoffen nat geworden, hang deze dan goed uit op de hanger en los van elkaar om te drogen.